

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13A




FIG. 13B




FIG. 13C




FIG. 13D




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16

Current Film Order	
Classic:	5
HDTV:	20
Panoramic:	8
Press "Edit" to Change Order	
Press "Exit" to Rewind Film	

FIG. 17




FIG. 18




FIG. 20




FIG. 19